

EINHELL - Perceuse visseuse sans fil TE-CD 18Li-BL

La perceuse-visseuse TE-CD 18 Li BL allie une grande puissance à un travail confortable. Le moteur sans charbons avec un engrenage à 2 vitesses permet des vissages puissants et des perçages rapides



Marque : EINHELL

Référence : 4513851

Points de fidélité offerts : 215

Descriptif :

EINHELL - Perceuse visseuse sans fil TE-CD 18Li-BL

Description:

La perceuse-visseuse sans fil Einhell TE-CD 18 Li BL allie une grande puissance à un travail confortable. Le moteur sans charbons avec un engrenage à 2 vitesses permet des vissages puissants et des perçages rapides. La batterie fait partie de la gamme Power X-Change et dispose d'une plus grande autonomie. La fonction d'arrêt rapide „Quick Stop“ empêche un démarrage indésirable. Le mandrin haut de gamme en métal de 13 mm permet un changement rapide et facile de l'accessoire. Une LED procure un bon éclairage de la zone de travail. Un design ergonomique avec des poignées à revêtement tendre „Softgrip“ permet une bonne prise en main et un travail agréable ; la poignée supplémentaire ménage les articulations. L'outil est livré dans un coffret avec 2 batteries 2,0 Ah et un chargeur rapide.

Valeurs techniques:

Batterie: 18 V | 2000 mAh Temps de charge: 40 min Nombre de vitesses: 2 Régime à vide (vitesse 1): 0-500

tr/min Régime à vide (vitesse 2): 0-1800 tr/min. Couple max.: 60 Nm Nombre de positions du couple:
20 positions Mandrin: 13 mm

Livrée avec:

Poignée à revêtement tendre „Softrip“ pour un travail confortable Témoin du sens de rotation sur l'outil Avec
lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail Avec crochet de fixation à la ceinture pratique Livrée avec
2 batteries de 2.0 Ah et chargeur rapide Livrée en coffret

[Lien vers la fiche du produit](#)