

Scie à chantourner Deco XL - (variateur de vitesse et pédale inclus) Hauteur / Profondeur de coupe : 50 / 406 mm - SCHEPPACH

Puissance : 125 W, Longueur de lame 127 mm, inclinaison de la table 45 °, Vitesse variable 550-1600 min-1, Commande au pied, LED d'éclairage, lames à ergots et sans ergots, soufflette



Marque :SCHEPPACH

Référence :5901404901

Points de fidélité offerts :117

Prix :~~178.80 € TTC~~116.70 € TTC

Offre valable du 17/08/2019 au 31/12/2026

Options disponibles :

Option Kit 48 Lames 127 mm : Sans option, Avec Kit 48 Lames Peugeot, différentes dentures (+ 19.90 € TTC)

Option Lames sans ergots : Sans option, 5x12 Lames sans ergots -Scheppach (+ 19.90 € TTC)

Critères associés :

Spécificité : Non-volumineux

Descriptif :

Scheppach - Scie à chantourner Deco XL - (variateur de vitesse et pédale inclus)

Du nouveau pour le modélisme et les loisirs créatifs. Les créateurs et les modélistes désirent constamment réaliser des découpes précises et complexes dans le bois, le plastique, le métal, le plexiglas ou le plâtre

Profondeur/Hauteur de coupe : 50 / 406 mm Longueur de lame 127 mm sans ergots Inclinaison de la table 45 °
Vitesse variable 550-1600 min-1 Commande au pied – appuyez pour mettre en marche, relâchez pour arrêter
LED d'éclairage et pédale livrées de série (piles fournies (2 x AAA R03 1,5) Utilisable avec des lames à ergots et sans ergots Dispositif de tensionnement de lame pour un changement de lame rapide et facile Faible niveau de vibrations permettant d'obtenir un travail de précision et un résultat professionnel La soufflette élimine la poussière de la zone de travail

Détails Techniques :

Hauteur de coupe 90° : 50 mm

Largeur de coupe : 406 mm

Fréquence : 50 Hz

Hauteur de la machine : 330 mm

Longueur de la machine : 625 mm

Largeur de la machine : 285 mm

Diamètre extérieur du tuyau d'aspiration: 36 mm

Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration: 31 mm

Poids brut : 13,2 kg

Poids net : 11 kg

Puissance absorbée P1 : 125 W

Fixation de la lame : avec ou sans ergots

longueur de la lame de scie : 127 mm

Variateur de vitesse : de 550 à 1600 1/min

Longueur de la table : 414 mm

Largeur de la table : 254 mm

Tension : 230 - 240 V

Comment utiliser la scie à chantourner ?

La scie à chantourner est un outil à "découper des courbes", avec lequel il est cependant possible d'entreprendre aussi des découpages d'angles droits et de biais.

Outil polyvalent, il est important de savoir que la scie ne découpe pas le bois d'elle-même, et qu'il est nécessaire de conduire soi-même à la main, le bois vers la scie.

Pour la découpe, il vous faudra introduire lentement le bois dans la lame de scie, étant donné que les dents de la lame sont petites et ne peuvent couper que dans un mouvement descendant.

Pour tous vos travaux à la scie à chantourner, il est recommandé de ne pas attaquer des panneaux de bois de plus de 2,5 cm d'épaisseur. Si les panneaux que vous souhaitez découper sont d'une épaisseur supérieure à 25,4 mm, introduisez avec précaution et lentement la lame de scie, et évitez les courbes abruptes pour empêcher que la lame ne se casse.

Pour obtenir des découpes précises et nettes, prenez en compte la tendance de la scie à suivre la madrure du bois pendant le découpage.

Astuce: lors du découpage de métaux précieux et de métaux non ferrugineux, la vitesse doit être réduite à son niveau minimum. Utilisez de la cire d'abeille pour lubrifier la lame de scie lors de découpages de ce type.

[Lien vers la fiche du produit](#)