

TORMEK - SVS-50 Dispositif Multi

Pour les planes de tournage, tronquoir, grains d'orge, et gouges à dégrossir. Les gouges de sculpture droites jusqu'à 50 mm de large.



Marque : TORMEK

Référence : TORMSVS50

Points de fidélité offerts : 60

Prix : 59.90€ TTC

Descriptif :

Dispositif Multi SVS-50 | TORMEK

Caractéristiques principales : Ce n'est pas sans raison que ce dispositif s'appelle le « dispositif Multi ». Il est constitué d'un bâti et de deux assises interchangeable pour différents types d'outils, l'assise ouverte et l'assise fermée, ce qui permet vraiment d'avoir deux dispositifs en un. Avec le SVS-50, vous pouvez affûter des burins de tournage biseautés et droits avec un tranchant courbé ou rectiligne, des outils séparateurs, des gouges à dégrossir ou classiques, ainsi que les burins pour la sculpture du bois.

Données techniques :

Ce dispositif breveté se compose d'un corps (1) et de deux sièges interchangeables : un siège fermé (2) et un siège ouvert (3). Les sièges peuvent pivoter et sont verrouillables dans un angle oblique facultatif entre 0° et 45° à l'aide de la vis inférieure (6). Les planes de tournage ont un tranchant de chaque côté. Dans ce

dispositif, il suffit de monter l'outil une seule fois pour affûter les deux tranchants et, en retournant le dispositif, il est possible de réaliser un affûtage symétrique des tranchants.

Svs 150 Design 604X415

Image not found or type unknown

Le siège fermé permet l'affûtage des planes de tournage. L'outil se monte sur la vis latérale (4). La vis supérieure (5) n'est pas utilisée.

Svs 150 Design2 604X304

Image not found or type unknown

Le siège ouvert est conçu pour les outils à tranchant oblique. L'outil se fixe à l'aide de la vis supérieure (5). Le siège étant pivotable, ce dispositif s'utilise également pour les ciseaux de sculpture à tranchant oblique.

Présentation en vidéo :

Regardez cette vidéo et apprenez à utiliser les différentes positions du dispositif. La vidéo montre d'abord l'affûtage des ciseaux à tranchants droits et obliques avec le siège fermé, puis à partir de 1 :50min, l'affûtage des ciseaux à bois de sculpture, des gouges de sculpture larges, des gouges d'ébauches et outils de séparation.

[Lien vers la fiche du produit](#)